



## **UNIZIME® DC** Enzima de caleiro


<b>Descrição:</b>	Enzima de origem bacteriana
<b>Aspecto:</b>	Pó acinzentado
<b>pH (sol. 10%):</b>	8,0 – 11,0
<b>Biodegradabilidade:</b>	100%
<b>Aplicação:</b>	No caleiro.
<b>Propriedades:</b>	<p>O uso do <b>UNIZIME® DC</b> promove a soltura do pelo desde a raiz, resultando em uma depilação profunda e efetiva. Percebe-se clara redução da pigmentação natural da pele, o que resulta em tripas claras e muito lisas.</p> <p>Aplicando o <b>UNIZIME® DC</b> no início do processo obtém-se melhor dissolução da queratina, o que resulta em superfícies limpas e homogêneas.</p> <p>Este efetivo ganho de qualidade nos permite reduzir até 20% do sulfeto de sódio usado no caleiro.</p> <p>Peles mais limpas e relaxadas resultarão em ganho de área e economia nos tempos de processo.</p>

**Sugestão de uso:** Sugerimos aplicar o **UNIZIME® DC** em pó direto pela boca do fulão:

-  Peles verdes: 0,05 – 0,10% sobre o peso das peles.
-  Peles salgadas: 0,10 – 0,20% sobre o peso das peles.

Recomendamos aplicá-lo no início da depilação, junto com os tio-redutores da linha **UNIAMIN® DEP** ou **UNIAMIN® DEP 661 R** para obter melhores resultados na depilação.

**Armazenagem:** O produto mantido fechado em sua embalagem original, em ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas, pode ser armazenado por 12 meses.



**Embalagem:** Sacos de 25 Kg em pallets com 1.000 Kg.

*A informação deste folheto é, segundo nosso critério, correta.*

*Não obstante, como as condições de uso destes produtos fogem do nosso controle, não podemos nos responsabilizar pelas conseqüências de sua utilização.*

*The recommendations and data given in this leaflet are based on information we believe to be reliable.*

*They are offered in good faith, but as conditions and use of our products are beyond our control, we cannot accept responsibility for results obtained.*