
Descripción:	Solución ácida con aditivos.
Aspecto:	Líquido límpido incoloro.
Índice de Acidez:	400 – 600 mg KOH/g
Densidad:	1,32 – 1,35 g/cm ³
Carácter Iónico:	Catiónico
Aplicación:	Píquel y fijación de teñidos.
Propiedades:	<p>El CHROMPLEX® CLS es una sinergia de ácidos, que puede ser aplicado en el píquel, como sustituto del Ácido Fórmico y/o Ácido Sulfúrico. Puede ser aplicado en piel integral cuanto dividida. El CHROMPLEX® CLS mejora la distribución uniforme de la acidez en el corte transversal del cuero, resultando en un píquel homogéneo e equilibrado.</p> <p>Otra excelente propiedad del CHROMPLEX® CLS es el uso en las fijaciones de los procesos de recurtido, como sustituto del ácido fórmico. Tratase de un ácido no volátil e inodoro, lo que facilita su manipulación.</p>
Sugerencias de uso:	<p>Sugerimos diluir el producto en agua fría en la proporción de 1:3.</p> <p>La cantidad empleada del CHROMPLEX® CLS puede variar de acuerdo al grado de descalcado deseado. Recomendamos aplicar:</p> <p>En el píquel:</p> <ul style="list-style-type: none">🔹 Piel bovina integral: 1,7 – 3,5% sobre peso tripa.🔹 Piel bovina dividida: 1,2 – 2,0% sobre peso tripa.🔹 Piel ovina y caprina: 1,2 – 2,0% sobre peso tripa. <p>En el recurtido:</p> <ul style="list-style-type: none">🔹 Fijación de colorantes aniónicos: 1,0 – 2,5%🔹 Intensificación de colorantes: 0,5 – 1,0%
Almacenaje:	Recomendamos conservar el producto cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio controlado y sin temperaturas extremadas.
Embalaje:	Bombonas con 30 Kg o IBC con 1.200 Kg.

