

Descripción:	Solución ácida con aditivos.
Aspecto:	Líquido translúcido castaño amarillento.
Índice de Acidez:	> 650 mg KOH/g
Densidad:	1,57 – 1,595 g/cm ³
Aplicación:	Piquel.
Propiedades:	El UNIFIX® FZ es un ácido de piquel utilizado como sustituto al Ácido Fórmico o al Ácido Sulfúrico, puede ser aplicado en piel integral o dividida. Tiene buena penetración, penetrando de forma homogénea.
Sugerencias de uso:	Recomendamos diluir el UNIFIX® FZ en 3 partes de agua antes de aplicar. <ul style="list-style-type: none">💧 Piel bovina: 1,5 – 3,0% sobre peso tripa;💧 Piel dividida: 0,8 – 1,5% sobre peso tripa;💧 Piel ovina y caprina: 0,8 – 1,5% sobre peso tripa.
Almacenaje:	Recomendamos conservar el producto cerrado en su embalaje original, en ambiente limpio controlado y sin temperaturas extremadas.
	
Embalaje:	Bombonas con 30 Kg o IBC con 1.200 Kg.